



Chytré hodinky F-001 Návod k obsluze

Děkujeme za nákup chytrých hodinek Printwell F-001. Pevně věříme že oceníte kvalitu zpracování, vzhled i funkčnost.

Balení obsahuje:


chytré hodinky F-001 včetně silikonového pásku, nabíjecí stanici, základní návod v českém a anglickém jazyce.

Návod obsahuje popis ovládání chytrých hodinek pomocí dotykové obrazovky hodinek.

Popis aplikace **Dafit** považujte pouze za orientační, popisující základní principy a funkce. Aplikace je průběžně aktualizována a aktuální návod k obsluze nemůže popsat další změny či případná vylepšení, která nastanou v budoucnosti.

Správný čas se automaticky nastaví následně po připojení hodinek k telefonu.

Chytré hodinky nejsou zdravotní přístroj! Proto veškerá měření krevního tlaku a tepu považujte pouze za orientační.



Nabijte hodinky před použitím.

Chytré hodinky před použitím nabijte! Vložte hodinky do nabíjecí stanice ve správné pozici (kolečkem k pantu) a nabíjecí stanici uzavřete.

Nesprávným vložením hodinek do nabíjecí stanice ji můžete poškodit a hodinky se samozřejmě nenabijí.

Po uzavření stanice zasuňte její USB konektor do USB zásuvky počítače nebo nabíječky. Nabíječka není součástí dodávky.



Ikona potvrdí že nabíjení probíhá.

1. Zapnutí hodinek

Zmáčkněte ovládací tlačítko hodinek na více než 3 vteřiny viz. **Obrázek 1.**



Obrázek 1.

2. Ovládání hodinek

Hodinky se ovládají dotykem/podržením senzoru, který je umístěn ve spodní části obrazovky viz. **Obrázek 2.**



Obrázek 2.

3. Přepínání v menu/vstup do menu

Mezi jednotlivými nabídkami přepínejte krátkým dotykem senzoru, který je umístěn ve spodní části obrazovky viz. **Obrázek 2.**

Do příslušné nabídky vstoupíte (z nabídky vstoupíte) podržením senzoru na více než 3 vteřiny.

STEPS/SLEEP/BPM/SPORT/MMHG/SPO2/WEATER/MESSAGE/CAMERA/MUSIC/OTHER

4. Krokoměr (STEPS)

Krokoměr informuje o přibližném počtu kroků, které jste příslušného dne již nachodili. Jízda autem nebo prudké pohyby mohou způsobit načítání kroků viz. obrázek 3.



Obrázek 3.

5. Monitor kvality spánku (SLEEP)

Informuje o délce a kvalitě vašeho spánku. Samozřejmě je nutné mít hodinky na ruce během spánku viz. obrázek 4.



Obrázek 4.

6. Měření srdečního tepu (BPM)

Změří aktuální tepovou frekvenci vašeho srdce. Doporučujeme nosit hodinky na levé ruce s přiměřeně dotáhnutým páskem viz.



Obrázek 5.


7. Sportovní mode (TRAINING)

Změří vaše sportovní výkony následujících sportů: CHŮZE, BĚH, JÍZDA NAKOLE, ŠVIHADLO, BADMINTON, BASKETBOL, FOTBAL viz. obrázek 6+7.



Obrázek 6.

Mezi jednotlivými nabídkami přepínejte krátkým dotykem, do příslušné nabídky vstoupíte (z nabídky vstoupíte) podržením senzoru na více než 3 vteřiny.



Obrázek 7.

8. Měření krevního tlaku (MMHG)

Změří váš krevní tlak.

Hodinky nejsou lékařský přístroj a proto veškerá měření považujte pouze za orientační. viz. obrázek 8.



Obrázek 8.

9. Oxymetr (SPO2)

Změří nasycení krve kyslíkem v %.

Hodinky nejsou lékařský přístroj a proto veškerá měření považujte pouze za orientační. viz. obrázek 9.



Obrázek 9.

10. Počasí (WEATHER)

Informují vás o počasí/krátkodobé předpovědi ve zvolené lokalitě viz. obrázek 10.



Obrázek 10.

11. Notifikace (MESSAGE)

Zobrazuje příchozí SMS zprávy, notifikace o příchozích hovorech ale také notifikace aplikací jako jsou : We Chat, LinkedIn, Skype, Facebook Meseenger, Twitter, WhatsApp, Viber, Line...viz. obrázek 11.



Obrázek 11.

12. Ovládání fotoaparátu (CAMERA)

Pomocí hodinek můžete ovládat kameru vašeho mobilu. Pořízení vzdáleného selfie nebo jiné fotografie bude hračkou..viz. obrázek 12.



Obrázek 12.

13. Přehrávání hudby (MUSIC)

Pomocí hodinek můžete ovládat váš hudební přehrávač instalovaný ve vašem mobilu viz. obrázek 13.



Obrázek 13.

14. O statní funkce (OTHER)

V menu OTHER můžete ovládat následující funkce:

ZPĚT/STOPKY/VYPNUTÍ ZVUKU/JAS OBRAZOVKY/RESET/VYPNUTÍ



Obrázek 13.

15. Pár slov o propojení hodinek s telefonem.

Chytré hodinky umí spolupracovat s dotykovým telefonem, který používá operační systém verze Android 4.4 nebo iOS 8.0 minimálně.

Hodinky opravdu nelze propojit se starým tlačítkovým telefonem.

Pro úspěšnou spolupráci s telefonem musí být hodinky v dosahu bluetooth příslušného telefonu (10m maximálně).

16. Stáhněte a nainstalujte aplikaci DaFit do mobilu.

Aplikace DaFit není součástí dodávky hodinek a můžete ji ZDARMA stáhnout z webu.

Aplikace je vhodná pro následující a vyšší verze operačních systémů mobilu:
Android 4.4 iOS 8.0

Aplikaci **DaFit** pro Android stáhněte z Google Play.

Aplikaci **DaFit** pro IOS stáhněte z App-store




Google Play



App-store

17. Povolte aplikaci DaFit veškeré přístupy

Po nainstalování aplikace a jejím spuštění povolte jakékoliv požadavky na přístupy. Pokud přístupy nepovolíte, aplikace nemusí správně pracovat



18. Hodinky párujte pouze z aplikace DaFit

Hodinky párujte pouze prostřednictvím aplikace DaFit (Přidat zařízení). Hodinky se zobrazí pod jménem KW-19A.

Párování pomocí BT nastavení telefonu je chybné. Případná existující/chybná spárování hodinek KW-19A v nastavení BT telefonu odstraňte.

19. Popis aplikace DaFit

Aplikace DaFit je přeložena do českého jazyka a její ovládání je velice jednoduché/intuitivní že není třeba jakéhokoliv dalšího popisu.